

「その凄さは、清掃のプロが現場で実証済！ 浴室内カガミ & ガラスの美観回復・維持の必須アイテム！」

カガミ & ガラス 専用

うろこ状皮膜軟化剤
ウロコリムーブ Pro プロの技を伝授！

販売価格

22,000円(税込)

10kgキューブコック付き/箱、送料別

うろこ状皮膜軟化剤

ウロコリムーブPro

清掃のプロが現場で使用中心！

カガミ & ガラス専用

業務用

made in Japan

製品概要

1 機能と効果

浴室内カガミ、ガラスに付着・堆積したウロコ状被膜を軟化させ、撥水状態から親水状態にします。*専用ウロコ剥離ツールと併用で、カガミ・ガラスの美観回復・維持を実現。*美観回復・維持セットMini or Proとの併用で効果絶大です。

2 成分

☑グルコン酸 ☑スルファミン酸
☑クエン酸 ☑フィチン酸

毒劇物有害物質であるフッ化化合物を一切含まず、安全性・環境性・作業効率性に優れています。

3 専用ウロコ被膜除去ツールとの併用で美観の恒常的維持を実現

別売の「美観回復・維持セットMini or Pro」と併用することで、カガミ、ガラスの美観回復・回復を短時間に劇的に行うことが可能です。

【美観回復・維持作業サイクル例】浴室洗い場カガミ

①ウロコ被膜除去前



ウロコ被膜付着により、姿が見えづらい状態（シャワー水をかけても撥水状態）

②ウロコ被膜除去前処理



薬品用ハケor万能ローラーにウロコリムーブProを適量付け、ガラス表面に均一に塗り広げます。（5分経過後、水で洗い流す）

③ウロコ被膜除去中



*ウロコ被膜専用除去クリーナー+パッド（ハンドポリッシャー使用）でカガミに残っているウロコ被膜を除去（カガミ1枚を2-3分程度）*別売「美観回復・維持セットMini or Pro」

④ウロコ被膜除去後



ウロコ被膜が取れて姿がはっきり見える状態（親水状態）になり、美観を回復。

施設スタッフの皆様にもプロの技を伝授！

開発コンセプト

浴室のカガミ、ガラスのウロコ被膜は、長年の間、温浴施設様の悩みの種であり、専門業者も極めて少なく、汚れを放置している状況が続いております。当社は、温浴施設専業として多くの特殊施工実績を重ねてまいりました。この度、温浴施設様ご自身での特殊施工内製化支援の一環として、当社ノウハウを製品提供という形で実現しました。

作業上の注意

- ①必要な箇所は液剤がかからないようにマスキングテープ等で養生して下さい。
- ②作業の際は、換気を良くして下さい。
- ③作業の際は、ゴム手袋・保護メガネを着用して下さい。
- ④効果の程度により、使用量を増減して下さい。
- ⑤皮膚に触れて痛みがある場合は、直ぐに水で洗い流して下さい。
- ⑥使用した器具類は使用後、アルカリ系洗浄剤できれいに洗い流して下さい。

保管上の注意

- ①幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
- ②万一飲み込んだ場合は、水を飲ませる、吐かせる等の処置をして医師の診察を受けて下さい。
- ③塩素系漂白剤や塩素化合物を含有する洗浄剤と混合や併用をしないで下さい。
- ④保管場所は高温多湿を避け、凍結しない冷暗所に保管して下さい。

別売の「美観回復・維持セットMini」（簡易版）



40,000円(税抜)

開発・総発売元：Fat System Inc. <https://fat-system.net>

エフエーティシステム株式会社

TEL 04 (7148) 7717 FAX 04 (7148) 7727

本店所在地：〒270-0142 千葉県流山市西松ヶ丘1-39-1