

「その凄さは、清掃のプロが現場で実証済！ 浴室内カガミ&ガラスの美観回復・維持の必須アイテム！」 ～プロの技を伝授～

簡易版	ウロコ被膜専用除去ツール 美観回復・維持セットMini 簡易版 簡易ハンドポリッシャー対応	販売価格 44,000円(税込) 専用クリーナー2本、専用パッド2枚、簡易型ハンドポリッシャー1台、専用ケース付 送料別

※簡易版・・・操作初心者でも扱いやすい簡易型ハンドポリッシャー（シングルアクション125mm）+専用ミニパッドの搭載タイプです。

うろこ状被膜専用除去ツール
カガミ&ガラス専用

**美観回復・維持セット
Mini 簡易版**

特許取得スキル
【特許第7075657号】

made in Japan

製品概要

- 1** 特許取得工法で浴室のカガミ、ガラスのうろこ状被膜を劇的に改善！
多くのSPA・温浴施設様が長年悩まれていたカガミ、ガラス、天然石等に着・堆積したウロコ被膜、エフロ・スケールを短時間で除去。
当社は**業界唯一の工法特許を取得**し、劇的な改善効果をご提供してきました。
- 2** 施設スタッフの方でも簡単に施工可能(特殊清掃の内製化支援)
専用ハンドポリッシャー(125mm)+専用パッド(125mm)に**うろこ状被膜除去クリーナー**を塗布して、カガミ、ガラス表面全体を回すだけで、うろこ状被膜が取れ、撥水状態から親水状態になり、良く見える状態になります。
(汚れのレベルにもよりますが、**カガミ1枚5分程度で作業完了**)
- 3** ウロコリムーブPro(軟化剤)との併用で美観の恒常的維持を実現
別売の「ウロコリムーブPro」と併用することで、カガミ、ガラスの美観回復を短時間に行え、美観の恒常的維持を実現することができます。

開発コンセプト
浴室のカガミ、ガラスのウロコ被膜は、長年の間、温浴施設様の悩みの種であり、専門業者も極めて少なく、**汚れを放置している状況が続いております。**
当社は、**温浴施設専業**として多くの特殊施工実績を重ねてまいりました。この度、温浴施設様ご自身での特殊**施工内製化支援**の一環として、当社ノウハウを製品提供という形で実現しました。

**施設スタッフの皆様にも
プロの技を伝授！**

【美観回復・維持作業サイクル例】浴室洗い場カガミ

①ウロコ被膜除去前、前準備



ウロコ被膜付着により、姿が見えづらい状態（シャワー水をかけても撥水状態）→カガミに付着しているホコリ等を洗います。

②ウロコ被膜除去前処理



薬品用ハケor万能ローラーにウロコリムーブProを適量付け、ガラス表面に均一に塗り広げます。（5分経過後、水で洗い流す）

③ウロコ被膜除去中



ウロコ被膜専用除去クリーナー+専用パッド（ハンドポリッシャー使用）でカガミに残っているウロコ被膜を除去後、洗車ブラシ等で流水+ブラッシング。

④ウロコ被膜除去後



流水+ブラッシング後、スクイジーで水切り。ウロコ被膜が取れて姿がはっきり見える状態（親水状態）になり、美観を回復。

⊘ ハンドポリッシャー（専用パッド+専用クリーナー）での「うろこ状被膜」除去作業をする場合の使用不可対象素材

- ❶ **フィルム（飛散防止用）が貼ってあるカガミ、ガラス**には使用不可です。使用した場合、カガミ、ガラス表面に傷がつき白濁した状態になり、復元できません。
- ❷ **ガラス以外のポリカーボネート板、アクリル板**には使用不可です。使用した場合、カガミ、ガラス表面に傷がつき白濁した状態になり、復元できません。



*簡易型ハンドポリッシャーは出荷前の動作は確認済ですが、お客様での運用開始後の保証は致しておりません。ご了承下さい。

●本製品に対するご質問は、どのような事でも結構ですので、ご遠慮なくお問合せ下さい。
●当社の施工実績・事例は、下記当社サイトにてご覧になれます。本製品導入のご参考にいただければ幸いです。

「その凄さは、清掃のプロが現場で実証済！ 浴室内カガミ&ガラスの美観回復・維持の必須アイテム！」 ～プロの技を伝授～

標準版	ウロコ被膜専用除去ツール	販売価格
	美観回復・維持セットPro 標準版 簡易ハンドポリッシャー対応	72,600円(税込)

専用クレーナー2本、専用パッド2枚、京セラ製ハンドポリッシャー1台、ハンドポリッシャーマジックパッド1枚、専用ケース付 送料別

※標準版・・・パワー、耐久性に優れたプロ仕様の京セラ製ハンドポリッシャー（シングルアクション150mm）+専用大型パッドの搭載タイプです。

うろこ状被膜専用除去ツール
カガミ&ガラス専用

美観回復・維持セットPro 標準版

特許取得スキル
【特許第7075657号】

made in Japan

製品概要

- 1** 特許取得工法で浴室のカガミ、ガラスのうろこ状被膜を劇的に改善！
 多くのSPA・温浴施設様が長年悩まれていたカガミ、ガラス、天然石等に付着・堆積したウロコ被膜、エフロ・スケールを短時間で除去。
 当社は**業界唯一の工法特許**を取得し、劇的な改善効果をご提供してきました。
- 2** 施設スタッフの方でも簡単に施工可能(特殊清掃の内製化支援)
 専用ハンドポリッシャー（京セラ製150mm）+専用パッド(150mm)に**うろこ状被膜除去クリーナー**を塗布して、カガミ、ガラス表面全体を回すだけで、うろこ状被膜が取れ、撥水状態から親水状態になり、良く見える状態になります。（汚れのレベルにもよりますが、**カガミ1枚5分程度で作業完了**）
- 3** ウロコリムーブPro(軟化剤)との併用で美観の恒常的維持を実現
 別売の「ウロコリムーブPro」と併用することで、カガミ、ガラスの美観回復を短時間に行え、美観の恒常的維持を実現することができます。

開発コンセプト

浴室のカガミ、ガラスのウロコ被膜は、長年の間、温浴施設様の悩みの種であり、専門業者も極めて少なく、**汚れを放置している状況が続いております**。
 当社は、**温浴施設専業**として多くの特殊施工実績を重ねてまいりました。この度、温浴施設様ご自身での特殊**施工内製化支援**の一環として、当社ノウハウを製品提供という形で実現しました。

施設スタッフの皆様にも
プロの技を伝授！

【美観回復・維持作業サイクル例】浴室洗い場カガミ

①ウロコ被膜除去前、前準備	②ウロコ被膜除去前処理	③ウロコ被膜除去中	④ウロコ被膜除去後
			
ウロコ被膜付着により、姿が見えづらい状態（シャワー水をかけても撥水状態）→カガミに付着しているホコリ等を洗い流します。	薬品用ハケor万能ローラーにウロコリムーブProを適量付け、ガラス表面に均一に塗り広げます。（5分経過後、水で洗い流す）	ウロコ被膜専用除去クリーナー+専用パッド（ハンドポリッシャー使用）でカガミに残っているウロコ被膜を除去後、洗車ブラシ等で流水+ブラッシング。	流水+ブラッシング後、スクイジーで水切り。ウロコ被膜が取れて姿がはっきり見える状態（親水状態）になり、美観を回復。

❌ **ハンドポリッシャー（専用パッド+専用クリーナー）での「うろこ状被膜」除去作業をする場合の使用不可対象素材**

- ❶ **フィルム（飛散防止用）が貼ってあるカガミ、ガラス**には使用不可です。使用した場合、カガミ、ガラス表面に傷がつき白濁した状態になり、復元できません。
- ❷ **ガラス以外のポリカーボネート板、アクリル板**には使用不可です。使用した場合、カガミ、ガラス表面に傷がつき白濁した状態になり、復元できません。



*京セラ製ハンドポリッシャーは出荷前の動作は確認済ですが、お客様での運用開始後の保証は致しておりません。ご了承下さい。

●本製品に対するご質問は、どのような事でも結構ですので、ご遠慮なくお問合せ下さい。
 ●当社の施工実績・事例は、下記当社サイトにてご覧になれます。本製品導入のご参考にいただければ幸いです。